

MONTAGE DES CLIPPING CRATE

1 Emplacement et composants :

AGRAFES
(Vous, vous êtes prétentieux Eco Box-Eference)

COTÉ
(Touchdown 4; dans la 2 longs et 2 courts)

BASE/COUVERCLE
(2 PIÈCES)

2 Posez la base sur le sol et localisez le premier échantillon à la fin du parcours (le bord intérieur de 12 est toujours à gauche et le bord à la base) :

3 Placer les rdies latéralement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en tenant compte de la position de la pive intérieure de 12 mm (toujours vers la gauche) :

4 Sortez les agrafes de la rainure intérieure jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent dans la fente du côté adjaçant :

5 Une fois que la cargaison a été introduite dans l'unité de chargement, fermez l'écho avec le couvercle et...

6 Important : posez chaque pince environ 10 cm (environ 3 cm) de chaque coin de la boîte et répartissez...

DÉMONTAGE DE CLIPPING CRATE

Retirez chaque parenthèse à l'aide d'un coupe-hachis (ou d'une autre parenthèse) et il est recommandé de suivre...



Attention: Tenez la pince avec la main au moment de la prise.



Souhaitez-vous en savoir plus sur le montage de nos boîtes? Vous pouvez voir la vidéo via le QR.

